

Meetinstructies raamhorren

Raamrolhor Basic



Plaatsbepaling

Bij buitendraaiende ramen: de rolhor binnen monteren.

Bij binnendraaiende ramen: de rolhor buiten monteren. Het systeem rolt dus van boven naar beneden.

De treklijst is aan beide zijden bedienbaar en kan niet contra gemonteerd worden.

Maat nemen

Neem de dagmaat van het kozijn. Voor op-de-dag montage telt u er bij op: de breedte en hoogte + 5,5 cm. Voor 'in-de-dag montage haalt u er 2 mm speling van af. De gevonden maten dienen als eindmaten te worden opgegeven. (De breedte mag niet kleiner zijn dan 42 cm).

Montage

Steek de geleiders met de voorbereikte zijde door de glijblokken, zodat deze aan de zijkant van de kapsteun vastgeschroefd kunnen worden. Houd het geheel voor de opening en monteer de rolhor op zijn plaats d.m.v. de gaatjes in de geleiders.

In-de-dag montage: 'In-de-dag-blokjes' in de geleiders drukken. Houd het geheel in de opening en monteer de rolhor op zijn plaats.

De geleiders smeren met uitsluitend siliconenspray. Geen andere smeermiddelen gebruiken.

